
Installation Allplan-Einstellungen

Um im Ingenieurbau die wichtigen Funktionen nicht suchen zu müssen, wurde in den Allplan-Einstellungen („usersettings“) gewisse Icons, Optionen usw. vordefiniert. So findet jedes Ingenieurbüro schnell den Einstieg und hat die wichtigsten Funktionen immer im Blickfeld.

Allplan-Einstellungen

Auf der Internetseite: [www.planstyle.de \software](http://www.planstyle.de/software) muss die Datei „Allplan-Einstellungen“ heruntergeladen werden.

Die „usersettings“ (=Private Einstellungen) in Allplan installieren zu können, muss zuerst Allplan geschlossen werden. Es werden für die Installation zwei Dateien benötigt die den gleichen Namen haben.

1. Datei: Local_#####.inf (##### steht für die Versionsnummer)
2. Datei: Local_#####.zip (##### steht für die Versionsnummer)

Die Installation ist nur möglich, wenn beide Dateien im selben Ordner vorhanden sind. Die Zip-Datei bitte nicht entpacken. Dies erledigt Allplan beim Import.

Private Einstellungen installieren

Allplan muss während des Installationsvorgangs geschlossen sein.

1. Allmenü öffnen
2. Ablageort auswählen
Konfiguration → Sicherungspfad → Ablageort der Dateien auswählen
3. Einstellungen einspielen
Datensicherung → Einspielen → Private Einstellungen → Sicherung auswählen
4. Alle folgenden Meldungen mit „JA“ bzw. mit „OK“ bestätigen und den Einspielvorgang mit der Meldung „Einspielvorgang beendet“ abschließen.

Die Privaten Einstellungen kann JEDER Benutzer jederzeit selbst durchführen, sobald ein undefinierter Fehler oder Optionsfehler auftritt.

In dem eingestellten Sicherungspfad entsteht nach dem Installationsvorgang eine Datei („usersettings.rgy“). Diese Datei wird automatisch erstellt. Sollte der Einspielvorgang ohne Fehlermeldung abgeschlossen werden, kann diese Datei gelöscht werden.

Allplaneinstellungen deinstallieren

Sollten die Einstellungen nicht den Wünschen entsprechen, kann jederzeit wieder deinstalliert werden.

1. Allplan schließen
2. Allmenü öffnen
3. Folgende Hotline-Tools durchführen
Service → Hotline Tools
Folgende Funktionen nacheinander durchführen – „Cleanstd“, „Cleanreg“ und „Cleanup“
4. Nach Abschluss der drei Funktionen sind alle Einstellungen wieder zurückgesetzt.

Allgemeine Informationen

Bei der Installation werden nur Allplan-Einstellungen für den Benutzer eingetragen. Im Projekt bzw. Projektverzeichnis werden niemals Einstellungen oder Änderungen vorgenommen.

Diese Einstellungen sind auch nicht Büroabhängig, sondern können auch von einem Benutzer verwendet werden.

Um Profil Fehler auszuschließen empfehlen wir beim ersten Verwenden der Privaten Einstellungen den USB-Ordner zu leeren. Hierfür muss Allplan geschlossen sein:

Allmenü → Service → Windows-Explorer → Eigene CAD-Dokumente (USR) → den gesamten Inhalt vollständig löschen.

Assistenten freischalten

Um die Allplan Assistenten in Allplan zu aktivieren, muss nur die Assistenten Gruppe hinzugefügt werden.

1. Assistent öffnen
2. Mit rechter Maustaste in das Pull-Down Menü (Assistenten-Gruppe) klicken
3. Die Assistentengruppe „BASIC-Ingenieurbau.nagd“ auswählen und mit OK bestätigen.